



車種選択モニター


前の車が検査中に操作可能




- ・初回の検査を選択
- ・再入場の場合は、再検査の項目を選択



前輪駆動、後輪駆動、多軸車、トレーラから車種を選択



駐車ブレーキの位置等を選択し、設定完了をタッチ



この画面になれば設定完了。信号灯が青になるまで、乗車して待機。